

延長ケーブル

- ブラシレスMDRのケーブルを延長します。
- ドライバを離れた位置に取付ける際に使用します。



延長ケーブル・全体



コネクタ部(9Pタイプ)

【適合機種】

MDR
 PM380LS・PM427LS・PM486FE・PM500FE
 PM570FE・PM605FE・PM486FP・PM500FP
 PMT42FE・PM570KT・PM605KT

ドライバ
 CB-016・CBK-109・CBL-402・HB-510・HBM-604
 HBK608・IB-C02・IB-E03/04

【注文例】


コネクタタイプ		ケーブル長 (L)	品番
MDR(オス)側	ドライバ(メス)側		
FEシリーズ FPシリーズ 標準仕様 (9P)	CB、HB (9P)	600mm	ACE-CBM-B0600
		850mm	ACE-CBM-B0850
		1200mm	ACE-CBM-B1200
	IB (10P)	2700mm	ACE-CBM-B2700
		600mm	ACT-IBM-A0600
		850mm	ACT-IBM-A0850
FEシリーズ FPシリーズ プレーキ内装仕様 (10P)	1200mm	ACT-IBM-A1200	
	2700mm	ACT-IBM-A2700	
	600mm	ACE-CBM-A0600	
KTシリーズ (12P)	CB、HB、IB (10P)	850mm	ACE-CBM-A0850
		1200mm	ACE-CBM-A1200
		2700mm	ACE-CBM-A2700
KTシリーズ プレーキ内装仕様(13P)	CBK、IB (12P)	600mm	ACE-CBM-G0600
		1200mm	ACE-CBM-G1200
		2000mm	ACE-CBM-G2000
LSシリーズ (D型6ピン)	CBK (13P)	1000mm	ACE-CBK-H1000
		2000mm	ACE-CBK-H2000
		600mm	ACE-CBL-K0600
	CBL (D型6ピン)	1200mm	ACE-CBL-K1200
		2700mm	ACE-CBL-K2700

注) MDRからドライバまでのケーブル総長は3000mm以内としてください。


使用するドライバ・コントローラによりモータコネクタのP(ピン)数が異なりますので、十分ご確認ください。

【寸法図】

■FE・FP・KTシリーズ用



■LSシリーズ用



電源分岐コード付きコネクタ

【型式】

FAHB05

ドライバの電源供給に活用いただけます。

